

Eerste hulp bij storingen

Espresso Omni

Probleem	Geen uitgifte van melk of slecht melkschuim
Oorzaak	De mixerbeker of uitlooslang is geblokkeerd, de dosering van melkproduct is niet goed, of het 'verkeerde' product is gebruikt.
Aktie	Controleer de instant onderdelen en het gebruikte product.



Controleer of de uitloop van de container naar beneden is gedrukt (open). Het is mogelijk dat het instant product is aangedrukt tijdens het bijvullen. Dit zal hetzelfde resultaat opleveren.



Verwijder de container en maak deze leeg.



Vul de container opnieuw, en test of melkproduct goed wordt uitgegeven.



Controleer of de mixerbeker en de uitlooslang open, en schoon zijn.



Verwijder de delen en reinig onder een lopende kraan en een borstel.



Maak de onderdelen droog, en plaats deze terug.



Controleer het gebruikte melkproduct. Een "Creamer" zal minder goede melkschuim opleveren.



Neem contact op met de helpdesk als de uitgifte van melk en/of kwaliteit van melkschuim nog steeds niet goed is.